ルーバー式車両搭載 LED 情報板

# LTL - 1648

# 取扱説明書





Rev.1.05 2019.12.04

# もくじ

1、	注意事項•	••	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2、	同梱品・・	••	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	З
з,	各部の名称の	と説	明	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
4、	接続概略図	• •	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
5、	操作方法·	••	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
6、	設定ソフトの	の操 <sup>·</sup>	作乃	与法	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
7、	故障かな?。	と思	った	55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
8,	仕様・・・	••	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16

#### 1、注意事項

●取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。

●本製品を取り付ける際は、当社またはカーディーラー、カーショップ、車両部品取付店等にて行ってください。(自動車や電装関係の知識が有る所で取り付けを行ってください。)当社では上記以外での取り付け等(知識の無い作業者の取り付け)による破損、事故などは一切補償いたしかねますので、ご了承ください。

※取付方法については別冊の「ルーバー式車両搭載 LED 情報板 取付要領書」をご参照ください。

- ●落下、衝撃などにより変形やへこみ等が発生した場合には直ちに使用を中止してください。
- ●使用中に異常な発熱、異臭などを感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- ●本製品の分解や修理、改造などは危険ですのでおやめください。修理等が必要な場合は、当社または販売店へご連絡いただき、専門業者以外の方が取り外したりしないでください。
- ●使用前に必ず日常点検を行ってください。
  - ・電源を入れ、正常に動作するか?
  - 製品のネジや部品に緩みなどはないか?
  - ・固定用のネジに緩みはないか?
- ●不要となった場合の破棄については販売店または販売元までご相談ください。
- ●汚れた場合は中性洗剤で拭き取り、ベンジンやシンナーなどは変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

表示部本体

(警光灯取り付け済み) データ転送用 USB ケーブル コントローラー 表示部電源ケーブル 警光灯接続ケーブル コントローラー用フック 配線ケーブル (M3 タッピングネジ2本付) 電源線用リレー(20A) 防水ヒューズホルダ 電源ソケット 丸形圧着端子 平型ヒューズ(15A) ギボ注意なり、ト(各2個) 結束バンド(2本) and they このケーブルに 他の機器を接続 しないでください。 設定ソフト CD 取扱説明書 取付要領書 警光灯取扱説明書 ルーバー式e肉搭載LED情報 LTL-1648-000T 3888977 LTL-1848 取扱脱明書 取扱説明書 取付要領書 LIDBRANDAU XB12, 2407-7 4.8.8.8.8.8 51 28 83 CHRONEL COCHARISSIC ADDRESS AND ADDRESS AND ADDRESS AD CONVERTING CONDER

●本体	. 警光灯
	情報表示部
	本体固定ネジ 本体と固定金具を前後4箇所づつ、8箇所で固定さ れています。
	本体固定金具 表示部を車両に固定する金具です。本体下部に仮取 り付けされています。
7-2	・金具固定穴 表示部を車両へ固定する取り付け穴です。左右と中 央の金具に3箇所づつあります。
	角度調整固定ネジ 角度調整金具の固定用ネジです。
	角度調整金具 車両の屋根形状にあわせて角度を調整できる金具で す。
	<b>CDS センサー</b> 周囲の明るさを感知し、昼・夜モードの切り替えを します。
	► <b>データ入力コネクタ</b> データ転送用 USB ケーブルを接続します。
	・ <b>ハンガー</b> 車両側のフックに掛けます。
	液晶表示部 設定内容が表示されます。
	<b>ブサー(背面)</b> 各操作を行った時に音が鳴ります。
007ch	通電表示LED 車両からの電源が入ると点灯します。
	<b>表示スイッチ・ランプ</b> 表示の点灯、消灯を行います。 ランプ点灯時、表示部が点灯します。
	<b>選択ダイヤル</b> CH選択を行います。
	<b>シガープラグ</b> 車両の電源ソケットに差し込みます。
	<b>決定スイッチ</b> CH選択後このスイッチで決定します。
	* <b>電源スイッチ・ランプ</b> 長押しで電源の入り・切を行います。
	データ入力コネクタ

## 4、接続概略図



5、操作方法

#### 1 使用準備

車両のエンジンをかけると、シガープラグの通電表示LEDで電源が入った事を確認できます。

#### 2 電源ON

電源スイッチを長押しするとブザーがピッと鳴って電源ランプが点滅を始め、液晶表示部に『準備 中』と表示されます。(図①)

この間に表示部とデータの照合などのチェックを行い、チェックが完了するとブザーがピッと鳴って電源ランプが点灯に切替わり、液晶表示部に現在選択されているチャンネル番号と、内容が表示されて運用可能状態となります。

このとき表示部はOFFで液晶表示部の下半分チャンネル表示が反転しており、この状態は表示部 に表示されていないことを意味します。(図②)

#### 3 チャンネルの選択

選択ダイヤルを回すと液晶表示部の上半分が反転表示してチャンネルが切替わり、目的のチャンネルを選択して決定スイッチを押すとブザーがピッと鳴って通信を行い、切替が完了して信号が戻るとピッと鳴って反転していた表示が元に戻ります。(図③)

(チャンネルの選択中に液晶表示部の上半分が反転表示している場合表示スイッチは無効で、決定 スイッチで確定して反転表示が元に戻ると有効となります。)

(ダイヤルを回してチャンネルを選択しても12秒の間に決定スイッチが押されないと元のチャン ネル状態に戻ります。)

※注意 表示部が点灯中でもチャンネルの切替は可能で、別のチャンネルを選択して決定スイッチ を押すと点灯状態のまま切替わります。 点灯状態で切り替える場合は、決定スイッチを押す前に表示内容に間違えの無いことを、 液晶表示部で良く確認してから行ってください。

#### 4 表示の点灯

表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の点灯が確認されるともう一度ピッと鳴って、 表示ランプの点灯と同時にチャンネル番号の反転表示が元に戻り、表示部に正しく表示されたこと を示します。(図④)

(周囲が明るい状態ではコントローラーの電源ランプの点灯が確認しにくいため、電源ランプと液晶表示部の反転表示を併用しています。)

#### 5 表示の消灯

表示部が点灯常態で表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の消灯が確認されるともうー度ピッと鳴って、表示ランプの消灯と同時にチャンネル番号表示部分が反転して消灯したことを示します。

#### 6 電源OFF

電源ランプが点灯している状態で電源スイッチを長押しすると、ブザーがピッと鳴り液晶表示部に 『終了中』と表示されて電源ランプが点滅を開始します。(図⑤) 表示部より電源がOFFしたことの信号を確認して、コントローラーの電源がOFFします。 (この電源OFF操作は表示部の点灯中、消灯中、チャンネルの選択途中とどの状態からでも有効で す。)

#### 7 エラー表示

『表示器エラー』(図⑦) や『データエラー』(図⑧) と表示される場合は P11 の「故障かな?と思ったら」を参照してください。

#### 8 液晶表示部の表示パターン



#### 9 注意事項

コントローラーのボタンを操作中に車両のエンジンを切ると現在表示しているチャンネル番号をメ モリーすることが出来ず、次に電源を入れたときに表示が001チャンネルに戻ってしまうことがあ りますがこれは故障ではありません。

再度、使用するチャンネルに設定し直してご使用ください。

#### 6、設定ソフトの操作方法

設定ソフトはデータ転送用 USB ケーブルを PC に差し込んでから起動してください。

●ソフトのインストールと起動方法

付属の「設定ソフト CD」内の、「表示データ設定ソフト」フォルダをフォルダごと PC のハードディ スクにコピーしてください。インストールは終了です。

ソフトの起動は、アンバー1色表示タイプは TapeLED3.18M フォルダ内の TapeLED3.18M.exe というファイルがありますので、ダブルクリックをして起動してください。 3色表示タイプは TapeLEDV3.20D フォルダ内の TapeLED.exe というファイルがありますので、 ダブルクリックをして起動してください。 ※ここからはアンバー1色表示タイプの説明です。3色タイプはP11をご覧ください。



- ① 画面上に展開しているデータのファイル名が表示されます。
- ② 表示器の表示長さ(横ドット数)を指定します。ルーバー表示器は48に設定します。
- ③ 表示器に表示されるグループのデータがすべて表示されます。
- ④ [チャンネル] で編集するチャンネルを選択し、[表示文字] 欄にテキスト文字を入力します。
- ⑤ コントローラーで操作できる表示範囲を設定します。
- ⑥ 移動(スクロール)表示時の設定をします。
- ⑦ テキストの代わりに Bitmap データを使用します。(Bitmap 使用時は④の [表示文字] 欄は空白にします。)
- ③ フォント(通常は MS ゴシックを使用)と文字サイズをドット単位で設定します。(横 16 縦 16 が 標準)
- 9 文字間隔、太文字、表示位置を設定します。
- 10 文字の高さを15に設定します。
- ⑪ 輝度を設定します。出荷時は昼間輝度105、夜間輝度20、感度60です。
- 12 グループを構成し、切替間隔、ブランクを設定します。
- 13 点滅表示有無、点灯/消灯時間の設定をします。
- ⑭ 設定されているチャンネルデータをリストで表示、印刷ができます。
- 15 各チャンネル毎にテキスト、Bitmapの入力やパラメータを設定後に確定させます。
- ① データ転送用 USB ケーブルを接続してソフトを立ち上げると自動的に設定されます。 (ここが空欄の場合、データ転送用 USB ケーブルが認識されていません)
- ① データの転送範囲を設定します。
- 18 データの送信、データの保存、データの参照、ソフト終了の各ボタンです。
- 19 データ送信の進捗状況を表示します。

●データの設定

表示データの設定方法(1	チャンネル分)	
LED Display Setting Software Ver 3.18M 車載式情報板設定ソフト	デモ表示	-tex
表示内容 ————————————————————————————————————		
表示長さ 事故 手順1:設定したいチャン <sup>19</sup>		表示高さ: 15 🔹
ネル番号を指定します。	を入力します。	
チャンネル: )03 🔹 表示文字: 事 故	表示範囲: 001 ▼ ~ 037 ▼ 移動表示 □ 速度: 1 ▼ 図	参照 昼間輝度: 105 <u>↓</u> 夜間輝度: 20 ▲
フォント:     文字サイズ       MS ゴジック     ▼		CDS感度設定: 60 ÷
- 切替表示グルーフ 	ブランク: 0.2 ・ 秒	☆ 秒 チャンネルリスト
	101 → □ 101 → □ 111 → □ □ 111 → □ □ □ □	☆ 秒 適 用
ポート: COM3 💌 送信チャンネル範囲: [	101 まから 1256 まで まで にしたい場合は 除	保 (手順4:適用ボタ) 終 7 」 ンを押します。
送信状態: ch転送率	全ch载送率	

				3				
切替表示の設定方法				$\sim$				
例として 事 故 通行止 という切替表示を9	9チャンネルに設	爭政	通行止					
定する場合を説明します。		009	106					
まず④に 009 チャンネルを設定してテキストで事故と入力して、チャンネル酸 4								
このチャンネルを親として⑮の "適用"すると③	このチャンネルを親として15の"適用"すると③の一番左の窓に チャンネル: 1009 🕂 表示文字: 事 故							
表示されます。								
次に便宜上 106 チャンネルに通行止を同じ方法で子チャンネル								
として設定します。								
④で 009 チャンネルに戻り、⑫を使ってグループ	プ関係を設定しま		(12)					
す。	切替表示グループ ――――	/						
グループ関係の設定方法は、⑪の左端の	切替間隔: 1.0	<u>↓</u> 秒	ブランク: 0 <b>.</b> 1	➡秒				
チェックボックスをチェックしてその右窓			<u>∧</u> □ 001					
に 106 を設定します。								

これで、009 チャンネルに 106 チャンネルが関連付けされ、009 チャンネルと 106 チャンネルが 切り替え表示されます。切り替え時間の設定は、⑫の切替間隔とブランクで 0.1 秒単位で設定するこ とができます。



※ここからは3色表示タイプの説明です。1色表示タイプはP13へ飛ばしてください。

- ① 画面上に展開しているデータのファイル名が表示されます。
- ② 表示器の表示長さ(横ドット数)を指定します。ルーバー表示器は48に設定します。
- ③ 表示器に表示されるイメージが表示されます。
- ④ [チャンネル] で編集するチャンネルを選択し、[表示文字] 欄にテキスト文字を入力します。
- ⑤ コントローラーで操作できる表示範囲を設定します。
- ⑥ 移動(スクロール)表示時の設定をします。
- ⑦ テキストの代わりに Bitmap データを使用します。(Bitmap 使用時は④の [表示文字] 欄は空白にします。
- ⑧ フォント(通常は MS ゴシックを使用)と文字サイズをドット単位で設定します。(横 16 縦 16 が 標準)
- 9 文字間隔、太文字、表示位置を設定します。
- 11 表示色を指定します。橙色の場合は橙色 G/R%欄で色の調節ができます。出荷時は15です。
- ⑪ 輝度を設定します。出荷時は昼間輝度127、夜間輝度20、感度60です。
- 12 グループを構成し、切替間隔、ブランクを設定します。
- 13 点滅表示有無、点灯/消灯時間の設定をします。
- (1) 設定されているチャンネルデータをリストで表示、印刷ができます。
- 15 各チャンネル毎にテキスト、Bitmapの入力やパラメータを設定後に確定させます。
- (⑥) データ転送用 USB ケーブルを接続してソフトを立ち上げると自動的に設定されます。
- ① データの転送範囲を設定します。
- 18 データの送信、データの保存、データの参照、ソフト終了の各ボタンです。
- 19データ送信の進捗状況を表示します。

#### ※上記で説明している部分以外の値は変更しないでください。



#### 表示データの設定方法(1チャンネル分)

LED Display Setting Software Ver 3.20D		
アクアウィンド設定ソフト	デモ表示	手順3:表示色を 指定します。
- 表示内容		
		LED色: 橙色 🗾 橙色G/RX: [15
手順1:設定したいチャン01 ネル番号を指定します。	● 手順2:表示文字 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	◆ 表示高さ: 15 ◆
チャンネル: 001 - 表示文字: 通行」	上 表示範囲: 001 ▼ ~ 048 ▼ 移動表示 □ 速度: 1 ▼	図参照 停車中のみ表示 レ
フォント: 文字サイズ MS ゴシック ▼	: 縦 横 文字間隔 太文字 位置: × 16 ★ 16 ★ 0 ★ □ 0 ★	Y 昼間課度: 127 →   ♪ 0 → 夜間課度: 20 →
- 切替表示グループ		
切替間隔: 0.1 ・ 秒	ブランク: 0.0 100 点滅表示 点灯時間:	1.0 ▼ 秒 チャンネルリスト
		□.3 → 秒 通用
ポート: COM3 🗾 送信チャンネル範囲: [001	→ から 256 → まで Flig4 . 魚滅衣ボ にしたい場合は チェック	解除」 手順5:適用ボタ 終 7 ンを押します。
送信状態: c h 転送率	A画面全ch転送率	



これで、009 チャンネルに 106 チャンネルが関連付けされ、009 チャンネルと 106 チャンネルが 切り替え表示されます。切り替え時間の設定は、⑫の切替間隔とブランクで 0.1 秒単位で設定するこ とができます。 ※ここからは1色タイプ、3色タイプ共通設定です。

#### 移動表示の設定方法

切り替え表示の手順と同様に切替表示グループを作成して、 親チャンネルの⑥の移動表示にチェックを入れます。 これで、親チャンネルに子チャンネルが繋がってスクロール表示されます。 速度はスクロール速度で、8が最速、1が最遅です。(速度は8の最速が適当です)

#### 点滅表示の設定

表示を点滅させる場合は、⑬の点滅表示にチェックを入れて点灯時間と消灯時間を設定します。

#### 表示範囲の設定

コントローラーで操作できる範囲を指定します。通常親チャンネル を設定した範囲を表示範囲にしておきます。

#### 昼間輝度、夜間輝度、CDS 感度の設定

通常は昼間輝度105、夜間輝度20、CDS感度60~120位に 設定すると良いです。



#### データの保存と参照

18の"保存"を使って作ったデータに 名前を付けて保存することが出来、保存 されると①にファイル名が表示されます。



また、"参照"を使用して保存してあるデータをソフト上に展開し、修正や情報板への書き込みが行えます。

※工場出荷時の表示データが、付属の「設定ソフト CD」の中の表示データ設定ソフトフォルダに収録 してあります。データを編集する際は参照ボタンからこのファイルを指定して編集してください。 ●データの送信

作成したデータは必ず名前を付けて保存し、下記の手順で情報板に転送してください。

 データ転送用 USB ケーブルをパソコンに接続し、ドライバーのインストールをします。(USB ドライバーは Windows7 以降のパソコンではほとんどが自動インストールされます。自動イン ストールされない場合は、付属の「設定ソフトCD」を使用してインストールしてください。

•

- 2、1<sup>®</sup>のCOMポートを設定します。(データ転送用 USB ケーブルを PC に 差し込んでからソフトを起動すると自動的に COM ポートが選択されて います)
- 3、①で転送チャンネル範囲を指定して USB ケーブルを書き込み端子に差 し込んでから、送信ボタンを押して データを書き込みます。

書き込みは、電源の入った状態で本体とコントローラー両方に行ってください。



- 4、 転送中は⑲のインジケーターに転送状況が表示されます。
- 5、書き込みが終了しましたら、正しく書き込み出来ているか表示を行って表示内容を確認してくだ さい。

## 7、故障かな?と思ったら

次のような場合は、チェック項目を確認してください。症状が改善されない場合は、当社または販売店に ご連絡ください。

症  状	チェック項目
コントローラーの電源スイッチを押しても電源が 入らない。	電源スイッチは長押ししていますか? シガープラグが抜けていませんか? シガープラグのランプは点灯していますか? (不点灯の時はプラグ内のヒューズが切れている可能性 があります)
表示部が点灯しない 表示がおかしい	コントローラーの「表示」スイッチは点灯していますか?
]ントローラーの電源は入るが、「データエラー」 が表示される。	コントローラーと表示部の表示データが不一致です。片方だけデ ータを書き換えたり修正したりしていませんか。両方に データを書き直してみてください。
その他、気になる点がある時	当社または販売店にご連絡ください。

本体								
外形寸法	縦395mm×横1130mm×奥行380mm							
質量	約13kg							
使用LED	3色タイプ:5mm角3素子LED 発光色 赤、緑、アンバー							
	1色タイプ:5mm角3素子LED 発光色 アンバー							
表示文字数	全角3文字							
表示寸法	縦300mm×横960mm							
ドット数	15×48dot							
文字の大きさ	最大 縦300mm×横300mm (全角1文字)							
チャンネル数	最大 256チャンネル							
表示モード	固定、点滅、切替、スクロール							
輝度	昼夜自動調整(CDSセンサー)							
通信	特定小電力無線による							
電源	DC12V 8A未満							
	コントローラー							
外形寸法	縦135mm×横76mm×奥行30mm ※突起物含まず							
質量	約320g							
チャンネル数	最大256ch							
通信	特定小電力無線による							
電源	DC12V 0.5A未満 シガーライター供給							

※警光灯は仕様の内容には含まれておりません。

本仕様は、機能に影響のない範囲で改良のため予告なく変更する場合がございます。



〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15