# ブラインド型車両搭載情報板

取扱説明書

〇ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。 〇お読みになった後も、必ず保存してください。

2020/08/06

-tex

目次
意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
困品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
邸の名称と説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
売概略図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
乍方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>ミソフト操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 8
章かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
正 ・ アフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



### 注意事項

-本機について

- ●取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。
- ●本製品を取り付ける際は、当社またはカーディーラー、カーショップ、車両部品取付店等 にて行ってください。(自動車や電装関係の知識が有る所で取り付けを行ってください。) 当社では上記以外での取り付け等(知識の無い所での取り付け)による破損、事故による 故障などは一切保障いたしかねますので、ご注意ください。

(取付方法は別冊の「**ブラインド型車両搭載情報板 取付要領書**」を参照してください)

- ●落下、衝撃などにより変形やへこみ等が発生した場合には直ちに使用を中止してください。
  ●使用中に異常な発熱、異臭などを感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- ●本製品の分解や改造などは危険ですのでおやめください。修理等が必要な場合、当社または販売店へご連絡ください。
- ●使用前に、必ず日常点検を行ってください。
  - ・電源を入れ、正常に動作するか?
  - ・製品のネジや部品に緩みなどはないか?
  - ・表示部及び表示電源・制御部の固定部分のネジに緩みはないか?
- ●不要となった場合の破棄については当社または販売店までご相談ください。
- ●汚れた場合は中性洗剤で拭き取り、ベンジンやシンナーなどは変色や変形の原因となりますので使用しないでください。
- ●次の場所に設置、保管をしないでください。
- ・ 強い磁気、静電気が発生するところ。
- ・ 温度や湿度が使用環境に(条件)に合致しないところ。
- ・ 平らでないところや振動が発生するところ。
- 火気の周辺や熱気のこもるところ。
- ・ 漏電、漏水の危険があるところ。
- ・ その他、保存環境に合致しないところ。





CORRORS CANADERCARACTER CREATENES, PTRECTORIS,

# 各部の名称と説明

## 表示部

①コネクター付ケーブル(脱着式)
 メタルコネクタを表示電源 制御部に接続します。
 ②保護コネクター

表示電源 制御部に接続する直前に外してください。

③CDSセンサー(両面テープ付)

周囲の明るさを感知し、昼・夜モードの切り替えをします。

#### ④表示面



#### 表示電源・制御部



コントローラー

①ハンガー 車両側のフックにかけます 2液晶表示部 設定内容が表示されます ③表示スイッチ・ランプ 表示の点灯、消灯を行います ランプ点灯時、表示部が点灯します ④ブザー(背面) 各操作を行った時に音が鳴ります ⑤選択ダイヤル CH選択を行います ⑥電源スイッチ・ランプ 長押しで電源の入り・切を行います ⑦決定スイッチ CH選択後このスイッチで決定します ⑧データ入力コネクタ データ転送用 USB ケーブルを接続します ⑨シガープラグ 車両のシガーソケットに差し込みます ①通電表示LED 車両からの電源が入ると点灯します (1)プリセットボタン ワンタッチで登録したチャンネルを表示できます



# 接続概略図



操作方法

1 使用準備

車両のエンジンをかけると、シガープラグの通電表示LEDで電源が入った事を確認できます。

また、表示電源制御部の電源入力用パイロットランプが点灯します。

#### 2 電源ON

電源スイッチを長押しするとブザーがピッと鳴って電源ランプが点滅を始め、液晶表示 部に『準備中』と表示されます。(図①)

この間に表示電源制御部とデータの照合などのチェックを行い、チェックが完了すると ブザーがピッと鳴って電源ランプが点灯に切替わり、液晶表示部に現在選択されている チャンネル番号と、内容が表示されて運用可能状態となります。

このとき表示部はOFFで液晶表示部の上半分側の表示文字部分が反転しており、この 状態は表示部に表示されていないことを意味します。(図②)

また、表示電源制御部の電源出力用パイロットランプが点灯します。

#### 3 チャンネルの選択

選択ダイヤルを回すと液晶表示部の下半分が反転表示してチャンネル番号と表示内容が 切り替わります。目的のチャンネルを選択して決定スイッチを押すとブザーがピッと鳴 って通信を行い、切替が完了して信号が戻ると、ピッと鳴って反転していた表示が元に 戻り、上半分に選択した表示内容が反映されます。(図③)

※注意 表示部が点灯中でもチャンネルの切替は可能で、 別のチャンネルを選択して決定スイッチを押す と点灯状態のまま切替わります。 点灯状態で切り替える場合は、決定スイッチを 押す前に表示内容に間違えの無いことを、液晶 表示部で良く確認してから行ってください。



#### 4 ワンタッチボタン

赤色・黄色・青色のボタンそれぞれに、使用頻度の高いチャンネルを登録することができ ます。登録したチャンネルがこのボタンを押すことでワンタッチで表示できます。ワン タッチボタンの表示中はコントローラーの表示ランプが点滅し、液晶表示部上部に対応 ボタン位置に小さく表示チャンネル番号が表示されます。(図⑤)もう一度同じボタンを 押すか表示ボタンを押すと元の状態に戻ります。

※ワンタッチボタンは、誤動作防止の為に0.5秒程押すと反応するようになっています。 ピッと鳴ったら離してください。

#### 登録方法

登録したいチャンネルを選択して決定をしてください。その状態で登録したいボタンを 3秒以上押し続けてください。ピッピッピッとブザーが3回鳴ったら登録完了です。

#### 5 表示の点灯

表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の点灯が確認されるともう一度ピッ と鳴って、表示ランプの点灯と同時に表示内容の反転表示が元に戻り、表示部に正しく 表示されたことを示します。(図④)

(周囲が明るい状態ではコントローラーの表示ランプの点灯が確認しにくいため、表示ランプと 液晶表示部の反転表示を併用しています。)

#### 6 表示の消灯

表示部が点灯常態で表示スイッチを押すとブザーがピッと鳴り、表示部の消灯が確認されるともう一度ピッと鳴って、表示ランプの消灯と同時に表示内容表示部分が反転して 消灯したことを示します。

#### 7 電源OFF

電源ランプが点灯している状態で電源スイッチを長押しすると、ブザーがピッと鳴り液 晶表示部に『終了中』と表示されて電源ランプが点滅を開始します。(図⑥) 表示電源制御部より電源がOFFしたことの信号を確認して、コントローラーの電源がOFFし

表示电源前仰部より电源がOFFCにことの信号を確認して、コバローの电源がOFFC

(この電源OFF操作は表示部の点灯中、消灯中、チャンネルの選択途中とどの状態からでも有効です。)

#### 8 エラー表示

『表示器エラー』(図⑦)や『データエラー』(図⑧)と表示される場合は P11 の「故障 かな?と思ったら」を参照してください。

#### 9 液晶表示部の表示パターン



#### 10 注意事項

コントローラーのボタンを操作中に車両のエンジンを切ると現在表示しているチャンネル番号をメモリーすることが出来ず、次に電源を入れたときに表示が001チャンネルに戻ってしまうことがありますがこれは故障ではありません。 再度、使用するチャンネルに設定し直してご使用ください。

# 設定ソフト操作方法



- ① 画面上に展開しているデータのファイル名が表示されます。
- ② 情報板の表示長さ(横ドット数)をワイドサイズ・ナローサイズは 40 に、ミニサイズは 35 に設定します。
- ③ 実際に表示されるグループのデータがすべて表示されます。
- ④ 〔チャンネル〕で編集するチャンネルを選択し、〔表示文字〕欄にテキスト文字を入力し ます。
- ⑤ コントローラーで操作できる表示範囲を設定します。
- ⑥ 移動(スクロール)表示時の設定をします。
- ⑦ テキストの代わりに Bitmap を使用します。(Bitmap 使用時は④の〔表示文字〕欄は空欄 にします。)
- ⑧ フォント(通常はMSゴシックを使用)と文字サイズをドット単位で設定します。(ワイド サイズは縦:16 横:16、ナローサイス・ミニサイズは縦:12 横:12 に設定します)
- 文字間隔、太文字、表示位置を設定します。
- 10 文字の高さを15に設定します。
- ① 輝度、CDS感度を設定します。
- 12 グループを構成し、切替間隔、ブランクを設定します。
- 13 点滅表示有無、点灯/消灯時間の設定をします。
- (1) 設定されているチャンネルデータをリストで表示、印刷が可能です。
- 15 各チャンネル毎にテキスト、Bitmapの入力やパラメータを設定後に確定させます。
- ① データ転送用USBケーブルを接続してソフトを立ち上げると自動的に設定されます。 (ここが空欄の場合、データ転送用USBケーブルが認識されていません)
- ① データの転送範囲を設定します。
- 118 データ送信、送信解除、データの保存、データの参照、ソフト終了の各ボタンです。
- 19 データ送信の進捗状況を表示します。

データの設定

切替表示の設定方法

例として この先 事故 通行止 を2CHに設定する場合を説明します。

まず④に 0020H を設定してテキストでこの先と入力して、このチャンネルを親として⑮の"適用"すると③の一番左の窓に表示されます。

次に便宜上 051CH に事故を、111CH に通行止を同じ方法で子チャンネルとして設定します。 ④で 002CH に戻り、 <sup>①</sup>を使ってグループ関係を設定します。

方法は下の4つある設定窓の左端のチェックボックスをチェックしてその右窓 0510H を設定し、次に右隣にもチェックして 1110H を設定します。これで 0020H のこの先を親として 0510H の事故 1110H の通行止が親子として関連付けられた事になります。

次に上の"切替間隔"、"ブランク"を使って表示タイミングを設定します。

"切替間隔"は各チャンネルが表示している時間で"ブランク"はチャンネルが切り替わる 時に消灯する時間を設定し、0 を設定すればブランク無しになりすぐに次のチャンネルに 切り替わります。

例えば"切替間隔"に1.0秒、" ブランク"に0.4秒を設定すると、この場合の実際の表示はこの先1.0秒表示、ブランク0.4秒、事故1.0秒表示、ブランク0.4秒、通行止 1.0 秒表示、ブランク0.4秒となり、これを繰り返して表示します。尚、051CHや111CHのよう に子として登録されたチャンネルデータは別のチャンネルを親として何度でも使用するこ とができます。これら各チャンネルのデータを設定した場合は必ず"適用"により確定さ せないと反映されません。この場合④の"チャンネル"を一旦別のチャンネルに設定して から再度戻して 002CH にすると③に この先 事故 通行止 関連付けされた表示となり ます。

#### 移動表示の設定方法

移動表示の場合は切替え表示と同様に設定するが<sup>10</sup>の切替間隔やブランクは設定しないで、 ⑥の"移動表示"にチェックして"速度"を設定すると親の後に子として設定したチャンネ ルの文字が繋がってスクロール表示されます。 この場合、1チャンネル3文字X5チャンネルで最大15文字を移動表示できます。

#### 点滅表示の設定

点滅表示させる場合は切替表示と同様に任意のチャンネルに表示データを設定し、⑬の" 点滅表示"にチェックを入れて点灯時間と消灯時間を 0.1 秒単位で設定します。点滅動作 は通常そのチャンネルだけを点滅させながら表示しますが、親、子のどちらにおいても有 効のため、併用すると点滅間隔と⑫の"切替間隔"は干渉するので注意して設定します。

#### 表示範囲の設定

コントローラーで操作できる範囲を指定するところで、通常親チャンネルを設定した範囲 を表示範囲としておくと、コントローラーで表示切替したときに子チャンネルを表示して しまうことがありません。

#### 最大、最小輝度、CDS 感度の設定

通常は最大輝度105、最小輝度20、CDS感度60~120位に設定すると良いです。

#### データの保存と参照

18の"保存"を使って作ったデータに名前をつけて保存することが出来、保存されると① にファイル名が表示されます。また、"参照"を使用して保存してあるデータをソフト上に 展開し、修正や情報板への書込みが行えます。

-tex

チャンネルリスト

(1)の" チャンネルリスト"により 001CH~255CH の全ての表示内容、親子関係が一覧表として確認でき、プリントアウトすることも出来ます。

表示内容はテキストデータ、Bitmapデータのどちらも表示されます。

#### データの送信

作ったデータは必ず名前を付けて保存し、下記の手順により情報板に転送します。

- データ転送用USBケーブルをパソコンに接続し、ドライバーのインストールをします。(USBドライバーは、windows7以降のパソコンではほとんどが自動インストール されます。自動インストールされない場合は、付属の「設定ソフトCD」を使用し、インストールしてください。)
- 2. 16のUSBポートを設定します。(データ転送用USBケーブルをPCに差し込んでか らソフトを立ち上げると自動的にCOMポートが選択されます)
- 3. ①で転送CHの範囲を指定します。(CH範囲が離れている場合は何回かに分けて何度 転送しても良く、転送したチャンネルだけが書き換わります)
- 4. 転送中は19のインジケータに転送状況が表示され、情報板は表示が消灯して転送が完 了すると新しいデータを表示開始します。
- 表示範囲、輝度などの各チャンネルに共通の設定を変更する場合は最低でもどこか 1CHを送信すれば共通の設定値は転送されます。(表示グループや点灯タイミングな どは変更したチャンネル全てを転送します)

#### その他

001~050CH や 001~100CH を親として設定し、それ以降を子として設定すると使用しやすいです。

付属の"表示データ編集フォーム"を使用してデータを作成してから設定すると、複雑な 組合せも整理されて表示内容をプリントアウトするだけで一覧表も簡単に作成できます。

# 故障かな?と思ったら

次のような場合は、チェック項目を確認してください。症状が改善されない場合は、当社または販売店にご連絡ください。

症状	チェック項目
コントローラーの電源スイッチを押しても電源が入 らない。	電源スイッチは長押ししていますか? シガープラグが抜けていませんか? シガープラグのランプは点灯していますか? (不点灯の時はプラグ内のヒューズが切れ ている可能性があります)
表示部が点灯しない 表示がおかしい	コントローラーの「表示」スイッチは点灯していま すか? 表示部と表示電源制御部は正しく接続され ていますか?電源コネクターが抜けたりしていま せんか? 表示電源制御部の電源入力用及び電源出力 用パイロットランプは点灯していますか?
コントローラーの電源は入るが、「表示器エラー」 が表示される。	表示電源制御部の電源コネクターはきちんと接続 されていますか? 表示電源制御部の電源入力用パイロットラ ンプは緑色に点灯していますか?(赤色で 点灯、もしくは点灯していない場合は当社 または販売店にご連絡ください。)
コントローラーの電源は入るが、「データエラー」 が表示される。	コントローラーと表示電源制御部の表示データが不 一致です。片方だけデータを書き換えたり 修正したりしていませんか。両方にデータ を書き直してみてください。
その他、気になる点がある時	当社または販売店にご連絡ください。

### 保証・アフターサービス

●保証期間はお買い上げ日より、制御部及びコントローラーは1年間、表示部は5年間です。

- ●保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、当社または販売店 が無料で修理いたします。
- ●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
  - 1. 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
  - 2. ご使用中に生じる外観上の変化
  - 3. 当社以外での取り付け不備による故障または損傷
- ●ご使用後は保証期間内外に関わらず、LEDの0.5%以内の欠損は保証対象外です。
- ●修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- ●修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。 また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
- ●保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
- ●ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
- ●本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

# 製品仕様

表示部			
	ワイドサイズ	ナローサイズ	ミニサイズ
外形寸法	縦 395mm×横 923mm×厚み 3mm	縦 295mm×横 923mm×厚み 3mm	縦 295mm×横 813mm×厚み 3mm
重量	約 1.5kg	約 1.1kg	約 1.0kg
使用LED	5mm 角 3 素子 L	ED 発光色アンバー(波長	605~610nm)
最大表示文字数	全角2.5文字	全角3.5文字	全角3文字
表示寸法	縦 350mm×横 858mm	縦 250mm×横 858mm	縦 250mm×横 746mm
ドット数	15 × 40dot	11 × 40dot	11 × 35dot
文字の大きさ	最大 縦 350mm×横 308mm(全角1文字)	最大 縦 250mm×横 264mm(全角1文字)	最大 縦 250mm×横 264mm(全角 1 文字)
輝度	<u>1</u>	昼夜自動調整(CDS センサー)	
電源	DC12V 6A未満	DC12V 5A未満	DC12V 4.5A未満
コントローラー			
外形寸法	i	縦135mm×横76mm×高さ30mm	
重量		320g	
チャンネル数		最大 256ch	
プリセットボタン			
通信		特定小電力無線による	
電源	DC12\	/ 0.5A未満 シカーライ	ター供給
表示電源 制御部			
外形寸法		縦190mm×横86mm×高さ35mm	
重量		290g	
チャンネル数		最大 256ch	
通信		特定小電力無線による	
電源	DC	12V 6A未満(表示部と共	用)

	設定ソフト動作環境
OS	WindowsXP 日本語版以上
CPU	PentiumⅢ-500MHz 以上
メモリ	128MB 以上を推奨
HDD空き容量	10MB 以上を推奨

